


唐码实时库使用手册

1、 历史归档

扩展菜单“历史归档数据库设置”

历史归档用于存储趋势数据，不配置归档则历史趋势不可用。



选择唐码实时数据库

连接信息格式为“IP 地址;端口;用户名;密码”，配置完成使用通信测试按钮测试是否可以正常和服务器连接。

“导出 CSV”按钮用于实现把组态软件的历史归档标签导出为唐码实时库支持的导入格式，可以在唐码数据库管理工具中导入标签。

请注意：必须手动把标签导入到实时数据库才能正常历史归档。

历史归档必须配置为“唐码实时数据库”才可以使用实时库的历史趋势（不配置归档标签没有关系，唐码实时数据库驱动会的标签会自动加入到归档查询列表）

2、 实时数据库驱动

实时库服务器配置

禁止
 启用

名称:

服务器地址:
 服务器端口:
 用户名:
 密码:
 刷新间隔: 毫秒

刷新间隔：定义数据更新频率

定义标签：

标签设置

基本信息 高级设置

标签名称:
 数据类型:
 驱动设置:
 默认值:
 标签单位:
 里程下限:
 里程上限:
 权限:
 死区:
 小数个数:
 标签描述:

只读 记录日志

驱动设置内容设置为为实时库的标签名称。

该驱动支持写库操作，标签值发生操作会回写实时库。

3、 实时数据连接数说明

- 1、每个驱动组使用 1 个长连接

- 2、历史归档使用 1 个长连接（如果配置了历史归档标签到实时库）
- 3、历史查询、趋势查询使用 1 个短连接（使用后关闭）